


Inkoppling LC-paneler



LC-1S

Panel 90*90 för montage i infälld eller utanpåliggande europadosa. Inkopplas enligt:




LC-PR

Panel 90*90 för montage i infälld eller utanpåliggande europadosa. Inkopplas enligt:





LC-2S

Panel 90*90 för montage i infälld eller utanpåliggande europadosa. Inkopplas enligt:




LC-P

Panel 90*90 för montage i infälld eller utanpåliggande europadosa. Inkopplas enligt:




LC-1S-PR

Panel 90*90 för montage i infälld eller utanpåliggande europadosa. Inkopplas enligt:



LC-POT-A

Panel 90*90 för montage i infälld apparatdosa. Finns även för europadosa. Inkopplas enligt:



Symbol	Förklaring	Symbol	Förklaring
+	Signaljord	A	Analog styrspänning
-	Signalledare	C	Analog styrspänning jord
B	Paniksignal	S	Anslutning skärm signalkabel